

061988

0

6

7

ТУ-19-241-82


0

2

# студия ДИАФИЛЬМ



07—3—011





**НОРМАТИВЫ  
ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ**






Норматив по гражданской обороне—это временной и качественный показатель выполнения определенных приемов или заданий по гражданской обороне с соблюдением последовательности, предусмотренной руководствами, инструкциями или наставлениями.








## **Норматив «Надевание общевойскового противогаза ГП-5 »**

**Условия:** учащиеся в одношереножном строю в составе отделения; противогаз в походном положении (сумка с противогазом на левом боку, клапан противогазной сумки застегнут). Военный руководитель (преподаватель ГО) подает команду «Газы».



## **Последовательность выполнения норматива**

**1. Задержать дыхание, закрыть глаза, отстегнуть клапан сумки для противогаса. Вынуть шлем-маску из сумки, взять его обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные внутри шлема-маски. Прижать нижнюю часть к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть шлем-маску на голову.**



**2. Проверить, правильно ли надет шлем-маска, устранить перекос и складки, сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание.**





**Норматив «Надевание общевойскового  
противогаза ГП—5 на „пораженного“»**

**Условия: учащийся в противогазе сидит около  
«пораженного» у его головы; противогаз «пора-  
женного» в походном положении.**



### **Последовательность выполнения норматива**

- 1. Положить голову «пораженного» на бедро учащегося, расстегнуть клапан противогазной сумки у «пораженного» и вынуть противогаз.**
- 2. Приложить нижнюю часть шлема-маски к подбородку «пораженного».**



**3. Движением рук на себя  
натянуть шлем-маску на  
голову «пораженного».  
Проверить, правильно ли  
надет противогаз.**



# Норматив «Пользование неисправным общевоинским противогазом ГП-5 в зараженной атмосфере»

Неисправность — пробита  
фильтрующе-поглоща-  
ющая коробка.

Условия: противогаз в  
«боевом» положении;  
фильтрующе-поглоща-  
ющая коробка, на кото-  
рой обозначена пробоина,  
в руках у учащегося; пе-  
ред учащимся лежит  
пластилин или глина.





**Последовательность  
выполнения  
норматива**

**Вынуть фильтру-  
юще-поглощающую  
коробку и замазать  
пробоину пластили-  
ном или глиной, сде-  
лать резкий выдох.**



**Неисправность — пере-  
бита (порвана) соеди-  
нительная трубка.**

**Условия: противогаз в  
боевом положении; во-  
енный руководитель  
(преподаватель ГО)  
объявляет вводную:  
«Перебита (порвана)  
соединительная труб-  
ка».**





**Последовательность выполнения норматива**  
**1. Задержать дыхание, закрыть глаза, отвинтить**  
**соединительную трубку от лицевой части и филь-**  
**трующе-поглощающей коробки.**



**2. Привинтить фильтрующе-поглощающую коробку непосредственно к клапанной коробке. Сделать резкий выдох, открыть глаза и возобновить дыхание.**



**Неисправность — разбиты стекла очков или значительно порван шлем-маска.**

**Условия: противогаз в боевом положении; в противогазе разбиты стекла очков или шлем-маска имеет значительный порыв, который нельзя зажать рукой.**





## **Последовательность выполнения норматива**

**Задержать дыхание, закрыть глаза, снять шлем-маску. Отвинтить фильтрующе-поглощающую коробку, взять горловину фильтрующе-поглощающей коробки в рот, зажать нос и дышать через рот. Глаза не открывать.**



**Неисправность —  
незначительный порыв  
шлема-маски.  
Условия: противогаз в  
руках у учащегося; на  
шлеме-маске противо-  
газа незначительный  
порыв.**





**Последовательность выполнения норматива**  
**Закреть место незначительного порыва шлема-**  
**маски ладонью.**



**Норматив «Надевание респиратора Р-2»**

**Условие: респиратор Р-2 в руках у учащегося.**



### **Последовательность выполнения норматива**

- 1. Взять полумаску обеими руками за растягивающиеся тесемки и прижать ее к подбородку.**
- 2. Надеть полумаску на лицо, оголовье натянуть на голову.**



**3. Прижать концы  
носового зажима  
к носу.**








**Норматив «Изготовление и надевание  
ватно-марлевой повязки»**

**Условие:** в кабинете перед учащимся на столе лежат кусок марли (80 х 40 см), вата (15—20 г), ножницы, иглолка с ниткой.




### Последовательность выполнения норматива

1. На середину куска марли положить слой ваты толщиной 1—2 см, длиной 20 и шириной 15 см.
2. Свободные концы марли по длине подогнуть с обеих сторон на слой ваты и разрезать концы на 25—30 см.
3. Прошить по периметру разрезов.

**4. Наложить ватно-марлевую повязку на лицо так, чтобы она плотно и полностью закрывала нос и рот. Нижние концы повязки завязываются на темени, а верхние — на затылке.**





## Норматив

### «Надевание легкого защитного костюма Л—1»

Условия: учащийся находится в учебном городке ГО или в спортзале; противогаз и легкий защитный костюм в походном положении; надевают защитную одежду вне зараженной местности.





## **Последовательность выполнения норматива**

**1. Снять сумку для противогаза и сумку с Л-1, положить около себя; вынуть Л-1 из сумки, развернуть и положить на землю капюшоном к себе; надеть брюки с чулками; застегнуть хлястики или завязать тесемки чулок.**

**2. Перекинуть лямки брюк через плечи и пристегнуть (привязать) их к брюкам. Надеть рубашу, откинуть капюшон за голову, шейный клапан заправить под рубашу.**





**3. Застегнуть на пуговицу промежуточный хлястик рубахи, надеть сумку для противогаса и привести противогаз в боевое положение. Надеть капюшон, обернуть вокруг шеи шейный клапан и застегнуть его, отвернуть обшлага рукавов, надеть перчатки, обхватив резинкой запястья, и надеть петли рукавов на большие пальцы рук, завернуть на перчатки обшлага рукавов.**



**Легкий  
защитный костюм Л-1 в  
боевом положении.**



## **Норматив «Надевание общевойскового защитного комплекта в виде «плащ в рукава»**

**Условия:** учащиеся находятся в учебном городке ГО или в спортзале; противогазы и общевойсковые защитные комплекты в походном положении; надевают средства защиты на незараженной местности.



## **Последовательность выполнения норматива**

- 1. Вынуть комплект из сумки и развернуть его, надеть чулки, закрепить бретельки чулок у брючного ремня.**
- 2. Надеть плащ в рукава.**
- 3. Привести противогаз в боевое положение. Надеть капюшон.**





**4. Застегнуть полы плаща, оставив незастегнутыми два верхних держателя для соединительной трубки общевойскового противогаза. Надеть перчатки и застегнуть хлястики рукавов.**

## Норматив «Надевание общевойскового защитного комплекта в виде накидки»


Условия: учащийся находится в учебном городке ГО или в спортзале; противогаз в походном положении; защитный плащ свернут, лежит рядом с учащимся (чулки и перчатки изъяты).



## Последовательность выполнения норматива

1. Привести противогаз в боевое положение, развернуть плащ, накинуть его на плечи.
2. Надеть капюшон на голову, запахнуть полы плаща.






## **Норматив «Частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными веществами»**

**Условия:** учащиеся в составе отделения находятся на площадке для санитарной обработки учебного городка ГО; противогазы в боевом положении; у каждого учащегося фляга с водой, ветошь (тампоны); военный руководитель объявляет вводную: «Отделение выполняло задачу на местности, зараженной радиоактивными веществами. Вышло на незараженную территорию».





## Последовательность выполнения норматива

**1. Став спиной к ветру, снять сумку для противогаза и верхнюю одежду. Верхнюю одежду вытряхнуть, смочить тампон водой и протереть им обувь.**



**2. Протереть тампоном, смоченным водой, открытые участки рук и шеи и лицевую часть противогаза, снять противогаз, вымыть водой лицо, прополоскать рот и горло, закопать использованные тампоны.**

**Норматив «Частичная санитарная обработка при заражении отравляющими веществами и бактериальными средствами»**

**Условия: учащиеся в составе отделения находятся на площадке санитарной обработки учебного городка ГО; противогазы в боевом положении; у учащихся ИПП-8 и тампоны; военный руководитель объявляет вводную:**

**«Отделение выведено на незараженную территорию для проведения частичной санитарной обработки», затем наносит каждому учащемуся метки на лицевую часть противогаза и рукава.**







## **Последовательность выполнения норматива**

**1. Не снимая противо-газа, обработать откры-тые кожные покровы и зараженные места одежды раствором из ИПП – 8 (одежда обра-батывается до ощущение-ния влажности на ко-же под обрабаты-ваемой тканью). Допуска-ется оказание помощи друг другу.**







**2. Обработать лицевую часть противогаза (снять тампоном видимые капли ОВ), после чего обработать ее раствором из флакона ИПП-8. Закопать (сжечь) использованные тампоны, по команде руководителя снять противогаз.**



**Норматив «Подготовка прибора ДП-5 к работе»**  
**Условия: учащиеся находятся в кабинете или в учебном городке ГО; прибор ДП-5 вынут из упаковочного ящика и лежит на столе; отдельно на столе – источники питания и формуляр прибора.**



**Последовательность выполнения норматива**  
**1. Отвинтить пробку механического корректора нуля, установить стрелку микроамперметра на «0»; завинтить пробку. Ручку «Режим» повернуть против хода часовой стрелки до упора.**




2. Ручку переключателя поддиапазонов установить в положение «Выкл.».

3. Вынуть прибор из чехла; вскрыть отсек и подсоединить элементы питания, соблюдая полярность, обеспечить надежный контакт батарей с клеммами прибора.

4. Переключатель поддиапазонов переключить в положение «Режим» и, плавно вращая ручку «Режим», установить стрелку микроамперметра на треугольную метку шкалы.

5. Установить экран зонда в положение «Б».







**6. Открыть радиоактивный препарат, вращая защитную пластинку вокруг оси; поднести зонд к радиоактивному препарату.**



7. Подключить головные телефоны. Переключатель поддиапазонов последовательно устанавливать в положения: (X1000); (X100); (X10); (X1); (X0,1). При этом в телефонах должны прослушиваться щелчки. Сверить отклонение стрелки на поддиапазоне (X10) с данными, записанными в формуляре.



**Норматив «Подготовка прибора ДП-22В к работе»**  
**Условия: учащиеся находятся в классе или в городке ГО; перед ними на столе прибор ДП-22В (ДП-24), футляр закрыт; рядом элементы питания к зарядному устройству (концы проводов оголены, крышка отсека питания закрыта).**





## **Последовательность выполнения норматива**

- 1. Открыть футляр прибора, достать зарядное устройство, открыть крышку отсека питания. Подключить источники питания, соблюдая полярность, закрыть крышку отсека питания; отвинтить колпачок зарядного гнезда.**
- 2. Повернуть влево до отказа ручку потенциометра; отвинтить защитную оправу дозиметра, вставить дозиметр в зарядное гнездо и слегка нажать. Наблюдая в окуляр отсчетного микроскопа, вращением ручки потенциометра установить изображение визирной нити на «0» шкалы дозиметра. Вынуть дозиметр, завернуть защитную оправу.**





**3. Проконтролировать  
установку  
визирной нити на «0».**



**Норматив  
«Определение ОВ  
в опасных  
концентрациях  
войсковым прибором  
химической разведки»**

**Условия: учащиеся в  
противогазе, Л – 1 или  
общевойсковом защит-  
ном комплекте, надетом  
в виде «плащ в рукава»;  
прибор ВПХР у учащего-  
ся.**

## Последовательность выполнения норматива

1. Открыть крышку прибора, отодвинув защелку, и вынуть насос. Из кассеты извлечь две трубки (с красным кольцом и красной точкой), надрезать их концы и вскрыть.

2. С помощью ампуловскрыватьеля с маркировкой, соответствующей маркировке индикаторной трубки, разбить верхние ампулы обеих трубок и энергично встряхнуть их два-три раза, взяв за маркированные концы. Поставить одну трубку (контрольную) в штатив. Вторую (опытную) трубку вставить немаркированным концом в насос и произвести пять-шесть качаний.





**3. Ампуловскрывателем разбить нижние ампулы  
обеих трубок, встряхнуть их.**






**4. Наблюдать за изменением окраски их наполнителей (отставание в переходе красной окраски наполнителя в желтую в опытной трубке по сравнению с контрольной трубкой свидетельствует о наличии в воздухе фосфоорганических веществ (ФОВ) в опасных концентрациях. Если цвет наполнителей в обеих трубках одновременно изменился на желтый, то в воздухе опасных концентраций ФОВ нет).**

# **Норматив «Определение ОВ в безопасных концентрациях войсковыми приборами химической разведки»**

**Условия:** учащиеся в противогазе, Л – 1 или общевойсковом защитном комплекте, надетом в виде «плащ в рукава»; прибор ВПХР у учащегося.





## Последовательность выполнения норматива

Действия с индикаторными трубками с красным кольцом и красной точкой те же, что и при определении ОВ в опасных концентрациях, только необходимо через опытную трубку произвести 30—40 качаний. Разбивать нижние ампулы следует не сразу, а после 2-минутной выдержки.

1. Извлечь из кассеты индикаторную трубку с тремя зелеными кольцами, вскрыть ее, разбить в ней ампулу.
2. Вставить трубку в насос немаркированным концом и произвести 10—15 качаний, вынуть трубку из насоса и сравнить окраску наполнителя трубки с эталоном, нанесенным на кассете.



**3. Извлечь из кассеты трубку с одним желтым кольцом, вскрыть ее, вставить в насос немаркированным концом, произвести 60 качаний, вынуть из насоса и выдержать 1 мин. Сравнить окраску наполнителя трубки с эталоном на кассете.**





# КОНЕЦ

Автор С. СЕМЕНОВ

Консультант А. ЧУЛКИН

Художник В. НАУМОВ

Художественный редактор В. ПЛЕВИН

Редактор Г. МОРОЗОВА

Д-116-86

Т-12968

© Студия «ДИАФИЛЬМ» Госкино СССР, 1986 г.  
103062, Москва, Старосадский пер., 7

Цветной 0-30